

DIT Photometer

① Montage- und Betriebsanleitung




Konformitätserklärung


Wir **Grundfos Alldos** erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte **DIT**, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden:
EN 61326: 1997 + A1: 1998 + A2: 2001, Klasse B
EN 61326: 1997 / A1: 1998 + A2: 2001
EN 60950: 12/2001 (Netzteil)
EN 61000-6-2: 08/2002 (Netzteil)
EN 61000-6-3: 08/2002 (Netzteil).
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Norm, die verwendet wurde: EN 61010-1: 2002.

Pfingsttal, 1. April 2008



W. Schwald
Managing Director



Ulrich Stemick
Technical Director

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Verwendete Symbole	3
2. Allgemeines	3
2.1 Gewährleistung	3
3. Bezeichnungen	4
3.1 Typenschild	4
3.2 Typenschlüssel	4
4. Verwendungszweck	4
5. Sicherheit	4
5.1 Verpflichtung des Betreibers	4
5.2 Gefahrenabwehr	4
6. Aufbau und Funktion	5
6.1 Aufbau des Gerätes	5
6.2 Funktionsprinzip	6
6.3 Funktionsweise der elektrochemischen pH-Messung und Temperaturmessung (DIT-S)	6
6.4 Funktionsweise der elektrochemischen Messung der Redox-Spannung (DIT-S)	6
6.5 Messbereich und Toleranzen	6
6.6 Technische Daten	7
7. Anschlüsse (DIT-S)	7
7.1 pH-/Redox-Elektrode	7
7.2 Temperatursensor	7
7.3 Druckerschnittstelle	8
7.4 Ladebuchse	8
8. Bedienung	8
8.1 Ein- und Ausschalten	8
8.2 Bedientasten	8
8.3 Funktionsübersicht	8
8.4 Konfiguration des Gerätes	10
9. Photometrische Messungen	12
9.1 Allgemeine Bemerkungen zum Umgang mit DIT	12
9.2 Nullwerteneinstellung	12
9.3 Benutzerführung und Bedienungshinweise zu den photometrischen Messungen	12
9.4 Aluminium	13
9.5 Ammonium	14
9.6 Freies Chlor, Gesamtchlor, gebundenes Chlor	14
9.7 Chlorid	15
9.8 Chlordioxid	16
9.9 Bestimmung von Chlordioxid, freiem Chlor, Gesamtchlor und Chlorit in der Chlordioxidanalyse	16
9.10 Chrom	17
9.11 Cyanid	18
9.12 Cyanursäure	18
9.13 Eisen	19
9.14 Fluorid	19
9.15 Hydrazin	20
9.16 Mangan	20
9.17 Nickel	21
9.18 Nitrat	21
9.19 Nitrit	22
9.20 Ozon (in Abwesenheit von Chlor)	22
9.21 Ozon in Gegenwart von Chlor (selektive Bestimmung)	23
9.22 Phosphat	23
9.23 Photometrische Bestimmung des pH-Wertes	24
10. pH-Messung	24
10.1 Konfiguration	24
10.2 Temperatureinheit	24
10.3 Automatische Abschaltung (Auto-Off)	24
10.4 Kalibrierung	25
10.5 Abfragen von Kalibrierdaten	25
10.6 Messung	25
11. Redox-Messung	26
11.1 Konfiguration	26
11.2 Messung	26
12. Wartung und Reparatur	26
12.1 Batteriewechsel (DIT-N/DIT-S)	26
12.2 Nachladen des Akkus (DIT-S)	26
12.3 Reinigung	27

13. Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung	27
13.1 Fehler und Schäden an Hardware und Software	27
13.2 Fehlermeldungen durch Messfehler oder defekte Peripherie	27
14. Entsorgung	28

Warnung

Diese vollständige Montage- und Betriebsanleitung ist auch verfügbar auf der Website www.Grundfosalldos.com.

Vor der Installation ist diese Montage- und Betriebsanleitung zu lesen. Die Installation und der Betrieb müssen nach den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik erfolgen.



1. Verwendete Symbole

Warnung

Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann dies Personenschäden zur Folge haben!



Achtung

Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann dies zu Fehlfunktionen und Sachbeschädigung führen!

Hinweis

Hinweise oder Anweisungen, die die Arbeit erleichtern und die sichere Bedienung gewährleisten.

2. Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält alle Informationen, die für Anwender des Kompaktphotometers DIT wichtig sind:

- Technische Daten
- Anweisungen zu Inbetriebnahme, Anwendung und Wartung
- Sicherheitshinweise.

Wünschen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, die in diesem Handbuch nicht ausführlich behandelt sind, wenden Sie sich bitte direkt an Grundfos Alldos.

Wir freuen uns, Ihnen mit unserem umfangreichen Know-how in Sachen Mess- und Regelungstechnik sowie beim Thema Wasseraufbereitung zur Seite stehen zu können.

Zusätzliche Anregungen, wie wir unsere Montage- und Betriebsanleitungen noch kundenfreundlicher gestalten können, nehmen wir jederzeit gerne entgegen.

2.1 Gewährleistung

Die Gewährleistung wird im Sinne unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nur dann übernommen, wenn Folgendes erfüllt ist:

- Das Gerät wurde entsprechend den Ausführungen dieses Handbuchs verwendet.
- Das Gerät wurde nicht geöffnet oder unsachgemäß behandelt.
- Reparaturen wurden ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt.
- Bei Reparaturen wurden ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet.
- In der gesamten Anlage wurden nur von Grundfos Alldos zugelassene Bauteile verwendet.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind folgende typische Verschleißteile:

- Dichtungen, O-Ringe, Küvetten.

3. Bezeichnungen

3.1 Typenschild



Abb. 1 DIT Typenschild

Pos.	Beschreibung
1	Typenbezeichnung
2	Modell
3	Produktname
4	Produktnummer
5	Produktionsjahr und -woche
6	Herstellungsland
7	Prüfzeichen, CE-Zeichen usw.
8	Seriennummer

3.2 Typenschlüssel

Beispiel:	DIT	-B	C	-PT	GEF	G
Modell						
DIT Prüfphotometer						
Verwendungszweck						
B Schwimmbadwasser						
S Trinkwasser						
N Universell						
R Universal einschl. Reagenzien						
Aufbewahrung						
C Mit Koffer						
X Ohne Koffer						
Elektroden						
PT Tragbare pH-Elektrode						
RT Tragbare Redox-Elektrode						
X Ohne Elektroden						
Sprachen						
GEF Deutsch/Englisch/Französisch (Standardausführung)						
GED Deutsch/Englisch/Dänisch						
GFD Deutsch/Französisch/Holländisch						
Versorgungsspannung						
G 1 x 230 V, 50/60 Hz, Eurostecker						
I 9 V Batterie (nur Modell B und N)						

4. Verwendungszweck

Das Kompaktphotometer DIT dient der ständigen Analyse bei der Überwachung in der Wasseraufbereitung.

Das Gerät ist in drei Ausführungen erhältlich:

- Das DIT-B erlaubt die photometrische Bestimmung von bis zu sieben Parametern, die insbesondere im Anwendungsbereich Badewasser relevant sind.
- Das DIT-N erlaubt die photometrische Bestimmung von bis zu elf Parametern.
- Das DIT-S erlaubt die photometrische Bestimmung von bis zu 18 Parametern. Zusätzlich können pH-Wert und Redoxpotential gemessen werden. Zur Protokollierung der Messergebnisse kann ein Drucker angeschlossen werden.

5. Sicherheit

Das Gerät ist gemäß den Schutzmaßnahmen für elektronische Geräte gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

5.1 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber der Anlage ist verantwortlich für:

- die Einhaltung der landesspezifischen Sicherheitsvorschriften,
- die Unterweisung des Bedienpersonals,
- das Bereithalten der vorgeschriebenen Schutzausrüstung,
- die Veranlassung regelmäßiger Wartung.

5.2 Gefahrenabwehr



Warnung

Komponenten des Gerätes nicht öffnen!

Reinigung, Wartung und Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen!

Falls anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Kompaktphotometer DIT außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Das ist der Fall, wenn Folgendes zutrifft:

- Das Kompaktphotometer DIT hat sichtbare Schäden.
- Das Kompaktphotometer DIT scheint nicht mehr funktionsfähig.
- Nach längerer Lagerung unter ungünstigen Umständen.

6. Aufbau und Funktion

6.1 Aufbau des Gerätes


Die Ausführungen DIT-N und DIT-B sind mit einer 9 V Blockbatterie versehen. Ausführung DIT-S verfügt über einen nachladbaren Akkusatz.

Durch die mehrsprachige Klartextbedienführung ist die Handhabung des Gerätes wesentlich vereinfacht. Der Anwender kann zwischen den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch oder Dänisch wählen (je nach Software-Version).

Drei Bedienmodi stehen zur Verfügung:

- Im Normalmodus werden alle Analyseschritte angezeigt.
- Der Expertenmodus für den geübten Anwender zeigt verkürzte Texte an und verzichtet auf die Anzeige der Zwischenschritte, was den Zeitaufwand verkürzt.
- Im Profimodus wird dauerhaft der Expertenmodus aktiviert. Der Profimodus wird im Konfigurationsmenü ein- und ausgeschaltet. Er findet bei jedem Parameter Anwendung.

Siehe Kapitel [9.3.1 Durchführung der Messungen](#).



TM03 6748 4506

Abb. 2 Geräteansicht (DIT-S)

6.2 Funktionsprinzip

Das Photometer arbeitet nach dem Zweistrahl-Bifrequenz-Messverfahren in Trägerfrequenztechnik. Die Probe wird mit zwei Lichtstrahlen unterschiedlicher Frequenz durchleuchtet, die mit der Trägerfrequenz moduliert sind. Durch dieses Verfahren, das in Abb. 3 schematisch gezeigt ist, werden Fremdeinflüsse wie Wassertrübung, Fremdlicht und Alterung der Lichtquellen wirksam kompensiert.

In der Wasserprobe wird durch die Zugabe von Reagenzien eine chemische Reaktion mit dem zu messenden Stoff ausgelöst. Die Produkte der Reaktion verfärben die Probe. Die Intensität der Färbung ist abhängig von der vorhandenen Menge des zu bestimmenden Stoffes in der Probe. Die Absorption des Lichtes hängt von der Intensität der Färbung ab, und ist daher ein Maß für die Konzentration des zu messenden Stoffes.




Abb. 3 Funktionsprinzip (schematisch)

6.3 Funktionsweise der elektrochemischen pH-Messung und Temperaturmessung (DIT-S)

Zur Bestimmung des pH-Wertes kann eine Einstabmesskette angeschlossen werden. Über einen hochohmigen Verstärker wird das Signal der Elektrode ausgewertet und angezeigt. Bei Elektroden mit integriertem Temperatursensor kann die Temperatur angezeigt bzw. der Temperatureinfluss kompensiert werden. Dem Anwender steht eine Auswahl von verschiedenen Puffertypen für die Kalibrierung zur Verfügung.

Außerdem kann der pH-Wert bei allen Geräteausführungen photometrisch bestimmt werden, allerdings in einem engeren Messbereich.

6.4 Funktionsweise der elektrochemischen Messung der Redox-Spannung (DIT-S)

Die Redox-Spannung kann mit einer Redox-Einstabmesskette bestimmt werden. Da es sich um eine Potentialmessung handelt, ist eine Kalibrierung nicht notwendig.

6.5 Messbereich und Toleranzen

6.5.1 Photometrische Messungen

Parameter	Version			Messbereich	Messgenauigkeit
	B	N	S	[mg/l]	[% vom Messwert + x mg/l]
Aluminium	x	x	x	0,02 - 0,5	± (6 % + 0,02)
Ammonium	–	x	x	0,2 - 3,0	± (6 % + 0,2)
Chlor (frei und gesamt)	x	x	x	0,03 - 5,0	± (6 % + 0,03)
Chlorid	–	–	x	1 - 25	± (10 % + 1)
Chlordioxid	x	x	x	0,03 - 10,0	± (6 % + 0,03)
Chrom	–	–	x	0,03 - 0,5	± (6 % + 0,03)
Cyanid	–	–	x	0,01 - 0,7	± (6 % + 0,01)
Cyanursäure	x	x	x	1 - 200	± (10 % + 1)
Eisen	x	x	x	0,1 - 1,2	± (6 % + 0,1)
Fluorid	–	x	x	0,1 - 2,0	± (6 % + 0,1)
Hydrazin	–	–	x	0,05 - 3,0	± (10 % + 0,05)
Mangan	–	–	x	0,05 - 4,0	± (6 % + 0,05)
Nickel	–	–	x	0,05 - 4,0	± (6 % + 0,05)
Nitrat	–	x	x	0,5 - 30	± (10 % + 0,5)
Nitrit	–	x	x	0,02 - 1,0	± (6 % + 0,02)
Ozon	x	x	x	0,02 - 3,0	± (6 % + 0,02)
Phosphat	–	–	x	0,07 - 4,5	± (6 % + 0,07)
pH (photometrisch)	x	x	x	pH 6 - pH 8,5	± 0,15 pH

6.5.2 Elektrochemische Messungen (nur DIT-S)

pH-Messung

Messbereich	0-14 pH
Auflösung	0,01 pH
Messgenauigkeit	± 0,03 pH
Temperaturkompensation	Manuell oder automatisch
Auflösung	0,1 °C (1 °F)
Temperaturbereich	0 °C bis 80 °C (32 °F bis 176 °F)
Zweipunkt-Kalibrierung mit AUTO-READ-Funktion	
Steilheitsanzeige	Im Bereich –62 mV/pH bis –50 mV/pH
Anzeige der Asymmetriespannung	Im Bereich ± 60 mV
Fehlermeldung bei Messbereichsüber- oder unterschreitung	
Gespeicherte Standardpuffer (bei 25 °C)	<ul style="list-style-type: none"> 4,01 pH / 7,00 pH / 9,18 pH (Grundfos Alldos) 4,01 pH / 6,86 pH / 9,18 pH (DIN / NIST)

Messung der Redox-Spannung

Messbereich	± 1190 mV
Auflösung	1 mV
Messgenauigkeit	± 4 mV (im Bereich –700 mV bis 700 mV), ± 7 mV (außerhalb von –700 mV bis 700 mV)
Fehlermeldung bei Messbereichsüber- oder unterschreitung	

Temperaturmessung

Messbereich	20 °C bis 80 °C (–4 °F bis 176 °F)
Auflösung	0,1 °C (1 °F)
Messgenauigkeit	± 0,4 °C (im Bereich 5 °C bis 70 °C) ± 1,0 °F (im Bereich 41 °F bis 158 °F) ± 1,0 °C (außerhalb von 5 °C bis 70 °C) ± 2,0 °F (außerhalb von 41 °F bis 158 °F)

6.6 Technische Daten


Display	LCD, alphanumerisch, 4 Zeilen mit je 10 Zeichen
Bediensprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch (je nach Software-Version).
Optik	Zweistrahl-Bifrequenz-Messverfahren in Trägerfrequenztechnik
Gehäusewerkstoff	ABS
Schutzart	IP65
Abmessungen	52 x 121 x 252 mm
Zulässige Geräte-Betriebstemperatur	+5 °C bis +45 °C
Zulässige Geräte-Lagertemperatur	–20 °C bis +70 °C
Zulässige Luftfeuchte	90 % (nicht kondensierend)
Küvetten	Ø22 mm

6.6.1 DIT-N/DIT-B

Energieversorgung	9 V-Blockbatterie, Meldung bei Absinken der Spannung
Gewicht	Ca. 600 g inkl. Batterie
Automatische Abschaltung (Power-Down-Modus)	Nach 45 Sekunden

6.6.2 DIT-S

Energieversorgung	Nachladbarer Akkusatz, Warnanzeige bei Absinken der Spannung unter 6,8 V
Gewicht	Ca. 690 g inkl. Akkusatz
Messwertspeicher	Speicher für 100 Messungen, Warnton und Displaymeldung bei vollem Speicher
Automatische Abschaltung (Power-Down-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Nach 45 Sekunden (photometrische Messung) Nach 80 Sekunden (elektro-chemische Messung)
Schnittstelle	RS-232C, Datenübertragungsrate 4800 baud, Datenformat 8 bit, 1 Start- und 1 Stopbit, keine Parität



TM03 6750 4506

Abb. 4 Steckerbelegung

Pin	Beschreibung
1	RxD
2	TxD
3	GND
4	Unbelegt

Schnittstellenkabel

Farbe	Belegung der Litzen
Braun	RxD
Weiß	TxD
Blau	GND

7. Anschlüsse (DIT-S)

Hinweis Die hier beschriebenen Anschlüsse sind nur beim Modell DIT-S vorhanden.

7.1 pH-/Redox-Elektrode

Der Anschluss der pH- bzw. Redox-Elektrode erfolgt über eine Koaxialbuchse (B).

Bei abgezogenem Elektrodenkabel muss die Schutzkappe auf die Buchse aufgeschraubt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

7.2 Temperatursensor

Der Temperatursensor ist in die pH-Elektrode integriert. Er wird mit einem Bananenstecker an der entsprechenden Buchse (A) links neben der Koaxialbuchse angeschlossen.

Das Gerät erkennt selbsttätig, ob eine Elektrode mit oder ohne Temperatursensor verwendet wird. Wird ein Temperatursensor verwendet, schaltet es vor der pH-Messung auf automatische Temperaturkompensation. Anderenfalls muss die Temperatur des Mediums auf andere Weise gemessen und manuell eingegeben werden. Siehe Kapitel 10. pH-Messung.

Dieser Anschluss muss nicht mit einer Schutzkappe gesichert werden.

7.3 Druckerschnittstelle

Zur Protokollierung der Messwerte kann ein Protokolldrucker angeschlossen werden. Hierfür steht eine RS-232C-Schnittstelle zur Verfügung (C), die auch eine Datenübertragung an einen Personal Computer erlaubt. Siehe Kapitel [8.4.7 Konfiguration des Druckers und des Speichers von Messwerten \(DIT-S\)](#).

Bei nicht angeschlossenem Drucker muss die rote Schutzkappe auf die Buchse aufgeschraubt werden.

7.4 Ladebuchse

Die Buchse (D) dient zur Aufladung des eingebauten Akkus.


Siehe Kapitel [12.2 Nachladen des Akkus \(DIT-S\)](#).

Bei nicht angeschlossenem Ladegerät muss die rote Schutzkappe auf die Buchse aufgeschraubt werden.



Warnung

Die Schutzart IP65 ist nur gegeben, wenn die Schutzkappen auf die Buchsen geschraubt werden.



TM03 6751 4506

Abb. 5 Anschlüsse bei DIT-S

Pos.	Beschreibung
A	Temperatursensor
B	pH/Redox
C	Drucker
D	Akku-Ladegerät

8. Bedienung

8.1 Ein- und Ausschalten

Eine beliebige Taste drücken, um das DIT einzuschalten.


Das Gerät ist in stromsparender CMOS-Technik aufgebaut. Um Batterie bzw. Akku zu schonen, wurde eine automatische Ausschaltfunktion eingebaut. Dieser Power-Down-Modus wird nach 45 Sekunden (photometrische Messungen) bzw. 80 Sekunden (elektro-chemische Messungen, pH, Redox) aktiviert, wenn in der Zwischenzeit keine Taste gedrückt wurde. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Gerät wieder aktiviert, und das Programm macht dort weiter, wo es aufgehört hatte.

Daher befindet sich auch keine separate Ein- und Ausschalttaste an dem Gerät.

8.2 Bedientasten

Vier Tasten stehen für die Bedienung des Gerätes zur Verfügung.

- Die Tasten [Up] und [Down] dienen zum Wechseln zwischen den Zeilen des Menüs bzw. zwischen den Seiten.
- Mit [OK] wird das ausgewählte Untermenü angezeigt bzw. die ausgewählte Funktion ausgelöst.
- [Esc] dient zur Rückkehr zum Hauptmenü und auch zum Abbrechen einer laufenden Messung.



TM03 6752 4506

Abb. 6 DIT Photometer

8.3 Funktionsübersicht

Auf der nächsten Seite ist der gesamte Menübaum abgebildet. Nach dem Einschalten des Gerätes gelangt man in das vor dem Ausschalten zuletzt angewählte Menü.

Die Funktion Abbruch, die wie alle Funktionen mit [OK] ausgewählt wird, führt zur vorigen Menüebene zurück, im Unterschied zur [Esc]-Taste, die aus jeder Menüebene (mit Ausnahme photometrische Messung) wieder ins Hauptmenü führt.

Bei photometrischen Messungen führt die [ESC]-Taste wieder in das Menü des gerade gewählten Parameters zurück (in der ersten Menüebene).

Die mit *) bezeichneten Funktionen und die darauf folgenden sind nur in der Ausführung DIT-S vorhanden.




Abb. 7 Funktionsübersicht / Menübaum

8.4 Konfiguration des Gerätes

Konfiguration bedeutet, dass verschiedene Eigenschaften des Gerätes dem Wunsch des Anwenders angepasst werden können. Die Bedienung des Gerätes mit den vier Tasten ist für alle Funktionen gleich, und so wie in Kapitel 8.2 *Bedientasten* beschrieben.

8.4.1 Bediensprache

Wählen Sie (vom Hauptmenü aus) mit den Tasten [Up] und [Down] das Konfigurationsmenü "Konfig.". [OK] drücken, um in dieses Menü zu gelangen. Danach auf gleiche Weise "Sprache" auswählen.

"D" steht für Deutsch, "GB" für Englisch, "F" für Französisch, "NL" für Holländisch und "DK" für Dänisch (die Verfügbarkeit der Sprachen ist abhängig von der Software-Version). Wählen Sie mit den [Up]- und [Down]-Tasten die gewünschte Sprache aus und drücken Sie [OK], um die Auswahl zu bestätigen. Das Gerät wechselt zur vorigen Menüebene zurück, und alle Displayanzeigen werden ab sofort in der gewählten Sprache gezeigt.

```
Sprache
->      D
        GB
        F
```

8.4.2 Echtzeituhr

Unter dem Menüpunkt "Uhrzeit" im Konfigurationsmenü wird die eingebaute Echtzeituhr eingestellt. Dies ist nach einem Batteriewechsel nötig (DIT-N/ -B) oder nachdem der Akku vollständig entleert wurde (DIT-S).

Die im Display erscheinende Uhrzeit unterscheidet sich vom gezeigten Beispiel, denn die Uhr beginnt nach einem Batteriewechsel bei der Uhrzeit "00:00:00". Die erste Ziffer blinkt und kann mit der [UP]-Taste verstellt werden. Dies erfolgt nur in aufsteigender Richtung, nach Erreichen der "9" erscheint wieder die "0". Mit der [Down]-Taste wird die nächste Ziffer angewählt und auf gleiche Weise eingestellt. Nach dem Einstellen der richtigen Zeit wird dies mit [OK] bestätigt. Das Gerät schaltet zurück zum Konfigurationsmenü.

```
Zeit einstellen

02:13:07
```

8.4.3 Datum

Dieser Menüpunkt dient zur Einstellung von Wochentag und Datum.

Zunächst blinkt der Wochentag und kann mit der [UP]-Taste verstellt werden. Mit der [Down]-Taste werden die anderen Werte gewählt und entsprechend eingestellt. Mit der [OK]-Taste die Eingabe bestätigen, und das Gerät schaltet zurück ins Konfigurationsmenü.

```
Datum einstellen

TUE
01/08/01
```

Bei deutscher, französischer, dänischer und holländischer Bediensprache erscheint das Datum in der Form Tag/Monat/Jahr. Bei englischer Bediensprache erscheint das Datum in der Form Monat/Tag/Jahr.

Hinweis

Die Umschaltung zwischen beiden Anzeigen erfolgt automatisch mit der Sprachauswahl.

8.4.4 Parameter

Dieser Menüpunkt dient dazu, einzelne Parameter aus dem Menü "Photom." auszublenden. Dies ist sinnvoll, wenn nicht alle Parameter ständig benötigt werden, um das Menü und damit die Bedienungszeit zu verkürzen. Bei Bedarf können die Parameter wieder aktiviert werden. Beim Auswählen von Menüpunkt "Parameter" erscheint folgende Anzeige:

```
Aluminium
          Inaktiv
->        Aktiv
          Abbruch
```

"Aktiv" bedeutet, dass der Parameter im Messmenü "Photom." zur Verfügung steht. Mit den Tasten [Up] und [Down] Auswahl treffen und mit [OK] bestätigen. Dann erscheint der nächste Parameter, bei dem genauso verfahren wird usw. Nach dem letzten Parameter führt die Bestätigung mit [OK] zurück ins Konfigurationsmenü. Um die Parameterauswahl vorher zu beenden, "Abbruch" wählen und [OK] drücken.

8.4.5 Einheit

In diesem Menüpunkt kann festgelegt werden, in welcher Einheit die Messwerte angegeben werden. Es stehen die Einheiten "mg/l" und "ppm" (parts per million) zur Verfügung.

Gewünschte Einheit wählen und mit [OK] bestätigen. "Abbruch" führt ohne Änderungen ins Konfigurationsmenü zurück.

```
Einheit
->      mg/l
        ppm
        Abbruch
```

Hinweis

Wird die Einheit nach einer Messung geändert, so wird das Ergebnis in der neugewählten Einheit ausgedruckt.

8.4.6 Abfragen von Hardware- und Softwareversion

Für Kundendienstzwecke ist es möglich, die Hardware- und Softwareversion des Gerätes abzufragen. Dazu wird im Konfigurationsmenü der Menüpunkt "Version" gewählt.

```
Version

HW 3.22
SW 2.58
```

In diesem Beispiel bedeutet das, dass die Hardware in der Version 3.22 und die Software in der Version 2.58 vorliegt. Bitte teilen Sie im Servicefall die beiden Nummern mit, die im Display Ihres Gerätes erscheinen.

8.4.7 Konfiguration des Druckers und des Speichers von Messwerten (DIT-S)

Hinweis *Die hier beschriebenen Funktionen sind nur beim DIT-S vorhanden.*

Im Konfigurationsmenü kann unter dem Menüpunkt "Dokument." festgelegt werden, wie die serielle Schnittstelle bedient wird, und ob Messwerte gespeichert, gedruckt oder gelöscht werden.

```
Dokument
->   Drucker
      Speicher
      Konfig.
```

```
Abbruch
```

Auswahl "Drucker"

```
Drucker
->   Ein
      Aus
      Abbruch
```

Mit "Ein" bzw. "Aus" wird festgelegt, ob der Drucker zum Drucken von Daten genutzt werden kann.

Wenn das Ergebnis angezeigt und Taste [OK] gedrückt wurde, fragt das Display ab, ob das Ergebnis ausgedruckt werden soll.

```
      Druck
->   Ja
      Nein
```

Mit Taste [Up] und [Down] wird ausgewählt, ob das Ergebnis gedruckt werden soll. Der Druckvorgang startet durch Drücken der Taste [OK]. Danach kehrt das Gerät zum Menü des Parameters zurück.

Die Daten können entweder gespeichert oder sofort gedruckt werden.

Bei Auswahl "Drucker ein" wird automatisch "Speicher aus" festgelegt und umgekehrt.

Hinweis *Diese beiden Funktionen können gleichzeitig ausgeschaltet, aber nicht gleichzeitig eingeschaltet sein.*

Auswahl "Speicher"

```
Speicher
->   Ein
      Aus
      Druck
```

Mit "Ein" bzw. "Aus" wird bestimmt, ob die Messdaten im Speicher abgelegt werden sollen, und mit "Drucken" wird der Inhalt des Speichers an den Drucker gesendet.

```
Löschen
Abbruch
```

Mit "Löschen" wird der gesamte Inhalt des Speichers gelöscht, und mit "Abbruch" kehrt man ins vorige Menü zurück, ohne Änderungen vorgenommen zu haben.

Wenn das Ergebnis angezeigt und Taste [OK] gedrückt wurde, fragt das Display ab, ob das Ergebnis gespeichert werden soll.

```
Speicher
->   Ja
      Nein
```

Die Tasten [Up] und [Down] dienen dazu auszuwählen, ob das Ergebnis gespeichert werden soll. Durch Drücken von [OK] wird die Speicherung ausgeführt. Danach kehrt das Gerät zum Menü des Parameters zurück.

100 Messdatensätze können gespeichert werden. Bei Erreichen dieser Grenze erscheint eine Warnmeldung und kurz darauf die Aufforderung "Speicher drucken".

```
Warnung
->   Speicher voll
```

Die Tasten [Up] und [Down] dienen dazu auszuwählen, ob der Inhalt des Speichers ausgedruckt werden soll. Durch Drücken von [OK] wird der Druckvorgang ausgelöst und das Gerät kehrt zum Menü des Parameters zurück.

```
Speicher drucken
->   Ja
      Nein
```

Auswahl "Konfig.":

```
Konfig.
->   RS-232C
      Drucker
      Abbruch
```

Wird "RS-232C" ausgewählt, werden die Daten ohne Steuerzeichen für den Drucker über die serielle Schnittstelle im ASCII-Format ausgegeben und können von einem Personal Computer empfangen werden.

Wird "Drucker" ausgewählt, werden die Daten für einen Protokoll-drucker aufbereitet. Dabei werden am Ende jeder Zeile die Steuerzeichen für Zeilenvorschub (0Ahex) und Wagenrücklauf (0Dhex) eingefügt.

Siehe Kapitel 13. *Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung.*

9. Photometrische Messungen

9.1 Allgemeine Bemerkungen zum Umgang mit DIT

Bei dem vorliegenden Handphotometer handelt es sich um ein hochempfindliches Messgerät.

Für maximale Leistungsfähigkeit und Lebensdauer ist ein sorgsamer Umgang mit Gerät und Ausstattung unumgänglich.

Achtung

Das Photometer ist vor starken Erschütterungen, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen.

9.1.1 Handhabung des Photometers

- Der Küvettenschacht muss sauber gehalten werden. Es dürfen keine Reagenzien in den Schacht gelangen. Den Küvettenschacht mit einem sauberen, weichen Tuch vorsichtig reinigen.
- Bei Messungen muss das Gerät waagrecht liegen.
- Vor direktem Lichteinfall (Sonnenlicht) schützen!
- Kondenswasser im Küvettenschacht kann zu Fehlmessungen führen! Den Küvettenschacht mit einem sauberen, weichen Tuch vorsichtig reinigen.
- Gerät nicht mit aggressiven Lösungsmitteln in Verbindung bringen.

Siehe Kapitel [12.3 Reinigung](#).

9.1.2 Handhabung der Küvetten

- Die Küvetten müssen sauber gehalten werden. Eine Reinigung kann mit handelsüblichen Mitteln erfolgen.
- Ablagerungen können mit verdünnter Salzsäure (HCl 10 %) entfernt werden.
- Verkratzte und trübe Küvetten müssen gegen neue ausgetauscht werden.
- Eine Abdeckung der Küvetten ist nicht notwendig, lediglich direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
- Die Beschriftung der Küvetten ist zu beachten! In Küvetten, die speziell für die Bestimmung eines Parameters vorgesehen sind, dürfen keine anderen Analysen durchgeführt werden, um eine Verschleppung von Chemikalien zu vermeiden.
- Es ist darauf zu achten, dass die Küvette zur Messung außen trocken ist! Vor der Messung Küvette mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen. Auf Feuchtigkeit bei sehr kaltem Messwasser achten! Feuchtigkeit auf der Küvette oder im Küvettenschacht führt zu Messfehlern!
- Die Vorzugsrichtung (schwarze senkrechte Markierung) der Küvette ist bei der Messung einzuhalten.

9.1.3 Handhabung und Dosierung der Reagenzien

- Mindesthaltbarkeitsdatum der Reagenzien beachten. Es ist auf der Umverpackung aufgedruckt und sollte nicht überschritten werden.
- Die Reagenzien sind bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C (wenn nicht anders angegeben) aufzubewahren. Ansonsten leiden Qualität und Haltbarkeit.
- Die Tropfflasche bei der Dosierung senkrecht halten, um eine gleichmäßige Tropfengröße zu erreichen.
- Pulverförmige Reagenzien dürfen auf keinen Fall feucht werden.
- Die Reagenzien sind vor direkter Lichteinstrahlung zu schützen.
- Die Reagenzien-Flaschen müssen nach Gebrauch sofort verschlossen werden, da die Reagenzien durch chemische Reaktionen z. B. mit Sauerstoff oder Kohlendioxid aus der Umgebungsluft unbrauchbar werden können.
- Die Küvetten müssen vor jeder Bestimmung mit Wasser der jeweiligen Probe gespült werden.
- Die Verschlusskappen der Reagenzien niemals vertauschen. Dadurch sind chemische Reaktionen der Stoffe untereinander möglich, die sie für eine Bestimmung unbrauchbar machen.

Durch Produktionsumstellungen können sich die Zugabemengen der Reagenzien ändern.

Achtung

Gültig sind immer die auf den Reagenzflaschen aufgedruckten Dosiervorschriften.

9.2 Nullwerteinstellung

9.2.1 Nullwert

Vor der Durchführung photometrischer Messungen muss der Nullpunkt des Gerätes eingestellt werden. Dies ist nötig bei der Erstinbetriebnahme, nach längerem Stillstand oder bei großen Temperaturschwankungen (10 °C). Die werkseitige Grundeinstellung wird hiervon nicht berührt. Füllen Sie eine Messküvette mit der Wasserprobe ohne Zugabe von Reagenzienzusatz. Im Hauptmenü wird "Photom." ausgewählt und darin der Menüpunkt "Nullwert". Das Gerät fordert den Anwender auf, die Küvette in den Schacht zu stellen. Nachdem [OK] gedrückt wurde, führt das DIT die Messung durch. Nach 70 Sekunden ist diese Messung beendet und das Gerät kehrt in das Menü "Photom." zurück.

9.2.2 Nullcheck

Vor jeder Messung kann die Nullwerteinstellung nochmals überprüft werden. Nach Auswahl eines Parameters erscheint die Auswahlmöglichkeit "Nullcheck". Das Gerät fordert den Anwender auf, eine Küvette mit 10 ml Probenwasser (ohne Reagenzienzusatz) zu befüllen und diese in den Schacht zu stellen. Beide Schritte werden jeweils mit [OK] bestätigt, dann führt DIT eine kurze Überprüfung des Nullwertes durch. Danach erscheint das Ergebnis in Extinktionseinheiten (dgt). Im Idealfall ist das Ergebnis 0,000 dgt. Beträgt der jetzt gemessene Wert mehr als $\pm 0,007$ dgt, dann muss die oben beschriebene Nullwerteinstellung wiederholt werden. Bei akzeptablen Ergebnissen erscheint die Displaymeldung "Nullcheck o.k." (zerocheck o.k.), bei groben Abweichungen "Nullcheck Fehler".

Sollen verschiedene Parameter nacheinander bestimmt werden, dann muss vor jeder Messung ein Nullcheck durchgeführt werden.

Achtung

Nur ein ordnungsgemäß durchgeführter Nullwert führt zu einer fehlerfreien Messung!

9.3 Benutzerführung und Bedienungshinweise zu den photometrischen Messungen

Die prinzipielle Vorgehensweise ist bei allen nachfolgend beschriebenen Messungen gleich.

9.3.1 Durchführung der Messungen

Im Hauptmenü wird der Menüpunkt "Photom." ausgewählt, danach der zu messende Parameter. Dann erscheinen die Auswahlmöglichkeiten "Messwert", "Nullcheck", "Abbruch" und ggf. "Blindwert".

Der Menüpunkt "Messwert" führt zur eigentlichen Messung. Wird er durch einmaliges Drücken von [OK] ausgewählt, so fragt das Gerät alle Analyseschritte ab, die dann vom Anwender bestätigt werden müssen. Alle in den folgenden Kapiteln beschriebenen Zwischenschritte einschließlich der Wartezeiten werden angezeigt. Insbesondere zum Abwarten der Reaktionszeit ist dies sehr günstig, denn es wird dann keine separate Uhr benötigt. Nach der Wartezeit ertönt ein kurzer Piepton und die Küvette kann eingeführt werden. Dies wird mit [OK] bestätigt. Nun führt DIT die eigentliche photometrische Messung durch und zeigt das Ergebnis oder ggf. eine Fehlermeldung an. Das Ende der Messung wird ebenfalls durch einen Piepton signalisiert. Nach Drücken von [OK] kann das Ergebnis gedruckt oder gespeichert werden, und das Gerät kehrt wieder ins Menü des Parameters zurück.

9.3.2 Expert Mode und Profi Mode

Wird der Punkt "Messwert" durch zweimaliges Drücken von [OK] ausgewählt, dann wechselt das Gerät zum Expert Mode. Die schrittweise Benutzerführung erscheint dann nicht. Dies ist insbesondere für den geübten Anwender sinnvoll, da dadurch die Bedienzeiten verkürzt werden. Die Wartezeiten sind selbstverständlich trotzdem einzuhalten!

Der Expert Mode kann nicht dauerhaft eingeschaltet sein, sondern muss, falls gewünscht, bei jeder Messung durch zweimaliges Drücken von [OK] aktiviert werden. Wenn im Konfigurationsmenü der sog. Profimodus (Profi Mode) eingeschaltet wird, so ist der oben beschriebene Expert Mode dauerhaft eingeschaltet.

9.3.3 Blindwert

Bei einigen Parametern ist die Bestimmung eines Blindwertes nötig, da die Reagenzien eine Eigenfärbung besitzen, die auch ohne Vorhandensein des zu messenden Stoffes auftritt. Der oben beschriebene Nullwert hingegen beruht auf den allgemeinen Eigenschaften des Systems "Gerät, Küvette und Wasserprobe" (photometer, vial and sample), und ist daher für alle Parameter gleich.

Zur Bestimmung des Blindwertes wird die Messung anstelle der Wasserprobe mit dem Verdünnungswasser durchgeführt, so dass nur die nicht reaktionsbedingte Färbung gemessen wird. Alle Analyseschritte wie Reagenzienzugabe und Wartezeiten sind mit denen der eigentlichen Messung identisch. Auch hier kann zwischen ausführlicher Benutzerführung und dem Expert Mode gewählt werden.

Nach der Blindwertbestimmung wird kein Ergebnis angezeigt. Dieses wird aber vom Gerät gespeichert und später automatisch vom Messwert abgezogen.

Achtung

Die Blindwertbestimmung ist nötig bei der Erstinbetriebnahme, nach einem Batteriewechsel bzw. nach dem Aufladen eines völlig entleerten Akkus und vor der Anwendung neuer Reagenzienchargen.

Siehe Kapitel 13. [Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung](#).

9.3.4 Verdünnung

Sollte der Messwert außerhalb des Messbereichs liegen (Störungsmeldung "Messwert übersch." erscheint), kann die Probe mit destilliertem Wasser verdünnt werden. Siehe Kapitel [6.5 Messbereich und Toleranzen](#).

In diesem Fall ist folgendermaßen vorzugehen:

- Erscheint im Display die Aufforderung "10 ml Probe einfüllen" (fill in 10 ml sample), wird zuerst 9 ml destilliertes Wasser mit der Spritze eingefüllt.
- Danach 1 ml der Probe mit der Spritze zugeben, Küvette verschließen und schütteln.
- Wie im Display angegeben mit der Messung fortfahren.
- Den ermittelten Messwert mit 10 multiplizieren: Messergebnis in mg/l bzw. ppm.

Achtung

Das Verdünnen muss sehr sorgfältig ausgeführt werden, um Messgenauigkeit zu gewährleisten.

9.4 Aluminium

Bestimmungsmethode	Reaktion von Al^{3+} mit Chromazurol-S in schwach acetatgepuffertem Medium unter Bildung eines rotvioletten Farbstoffes.
Messbereich	0,02 bis 0,5 mg/l Al^{3+}
Temperaturbereich Reagenzien	Höher als 25 °C
Analysedauer	Ca. 7 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Reagenz nicht für Seewasser geeignet!

Vor der Messung der Aluminiumkonzentration ist eine Blindwertbestimmung durchzuführen. Siehe Kapitel [9.3.3 Blindwert](#).



Warnung

Reagenz 2 enthält Dimethylsulfoxid.

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Hinweis

Bei Lagerung unter 20 °C kristallisieren Bestandteile des Reagenz 2 aus. In diesem Fall Reagenz unter Schütteln leicht erwärmen.

9.4.1 Bestimmung von Aluminium

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Aluminium" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" oder "Blindwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen.
Bei Blindwertbestimmung: 10 ml des Verdünnungswassers. [OK] drücken.
5. Einen gestrichenen Messlöffel (grau) Al-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Drei Tropfen Al-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. Vier Tropfen Al-Reagenz 3 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. 7 Minuten warten.
9. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Al-Konzentration in mg/l bzw. ppm.**
10. Press [OK].
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.5 Ammonium

Bestimmungsmethode	Reaktion von Ammonium mit Hypochlorit über Monochloramin mit Thymol zu einem blauen Indophenol.
Messbereich	0,2 bis 3,0 mg/l NH_4^+
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 12 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 250

Reagenz nicht für Seewasser geeignet!

Vor der Messung der Ammoniumkonzentration ist eine Blindwertbestimmung durchzuführen. Siehe Kapitel

9.3.3 Blindwert.



Warnung

Reagenz 1 enthält Natriumhydroxid.

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Warnung

Reagenz 3 enthält Nitroprussidnatrium.

R 11: Leichtentzündlich.

R 23/24/25: Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

S 7: Behälter dicht geschlossen halten.

S 16: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Aufgrund der empfindlichen Nachweisreaktion ist für die Ammoniumbestimmung nur die speziell dafür vorgesehene Küvette mit der Aufschrift "NH₄" zu verwenden.

Diese Küvette darf nicht für andere Analysen eingesetzt werden!

Achtung

Zur Vermeidung von Fehlmessungen muss auf äußerste Sauberkeit beim Probenansatz geachtet werden. Spritze und Löffel sind nach der Analyse gründlich zu spülen, um Chemikalienverschleppung zu vermeiden.

9.5.1 Bestimmung von Ammonium

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Ammonium" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" oder "Blindwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in die NH_4 -Küvette einfüllen. Bei Blindwertbestimmung: 10 ml des Verdünnungswassers. [OK] drücken.
5. 1,2 ml NH_4 -Reagenz 1 mit einer kleinen Spritze (1,0 ml) zugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Zwei gestrichene Löffel (blau) NH_4 -Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. 5 Minuten warten.
8. 10 Tropfen NH_4 -Reagenz 3 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
9. 7 Minuten warten.
10. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Ammonium-Konzentration in mg/l bzw. ppm.**
11. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.6 Freies Chlor, Gesamtchlor, gebundenes Chlor

Bestimmungsmethode	Oxidation von Dialkyl-p-phenylendiamin durch Chlor, HOCl und OCl zu einem rot-violetten Produkt vom Typ "Wursters Rot".
Messbereich	0,03 bis 5 mg/l Cl_2
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 2 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 350

Warnung

Reagenz 2 enthält N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiaminsulfat.

R 21/22: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.



Die Beschriftung der Küvetten beachten um Verschleppung von Chemikalien zu vermeiden.

Küvette Cl_2 -1 darf nur mit Cl_2 -Reagenz 1 und Cl_2 -Reagenz 2 in Berührung kommen.

Cl_2 -Reagenz 3 darf niemals in Küvette Cl_2 -1 gelangen.

Freies Chlor darf niemals in Küvette Cl_2 -2 bestimmt werden.

Achtung

9.6.1 Bestimmung von freiem Chlor

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Chlor fr." auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl_2 -Reagenz 1 in Küvette Cl_2 -1 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl_2 -Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von freiem Chlor in mg/l bzw. ppm.**
8. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

Achtung

Der Anteil an freiem Chlor ist vor der Bestimmung von Gesamtchlor und gebundenem Chlor immer zuerst zu bestimmen.

Hinweis

Der Anteil an gebundenem Chlor wird nicht gesondert gemessen, sondern wird vom Gerät aus der Differenz der Gesamtchlorkonzentration und der Konzentration von freiem Chlor berechnet. Für diese Berechnung wird immer der zuletzt bestimmte Wert des freien Chlors verwendet.

9.6.2 Bestimmung von Gesamtchlor und gebundenem Chlor

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Chlor ges" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl_2 -Reagenz 1 in Küvette Cl_2 -2 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl_2 -Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Zwei Tropfen Cl_2 -Reagenz 3 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Gesamtchlorkonzentration in mg/l bzw. ppm.**
9. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern.
 - **Es erscheinen im Display die Ergebnisse für freies Chlor, Gesamtchlor und gebundenes Chlor in mg/l bzw. ppm.**
10. [OK] drücken. Messung ist beendet.

9.6.3 Alternative Gesamtchlorbestimmung

Die Gesamtchlorkonzentration kann auch unmittelbar nach der Bestimmung des freien Chlors mit derselben Probe ermittelt werden.

Das Ergebnis dieser Bestimmung ist zwar weniger genau, aber in den meisten Fällen ausreichend.

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Chlor fr." auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl_2 -Reagenz 1 in Küvette Cl_2 -1 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl_2 -Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von freiem Chlor in mg/l bzw. ppm.**
8. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.
9. Zwei Tropfen Cl_2 -Reagenz 3 in Küvette Cl_2 -2 einfüllen.
10. Die bereits behandelte Probe in Küvette Cl_2 -1 von der Bestimmung von freiem Chlor dazugeben.
11. 45 Sekunden warten.
12. Parameter "Chlor ges" auswählen und [OK] drücken.
13. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
14. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Gesamtchlorkonzentration in mg/l bzw. ppm.**
15. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern.
 - **Es erscheinen im Display die Ergebnisse für freies Chlor, Gesamtchlor und gebundenes Chlor in mg/l bzw. ppm.**
16. [OK] drücken. Messung ist beendet.

9.7 Chlorid

Bestimmungsmethode	Quecksilber(II)-Ionen bilden mit Chloridionen undissoziiertes Quecksilber(II)-Chlorid. Thiocyanationen, freigesetzt aus Quecksilber(II)-thiocyanat, reagieren mit Eisen(II)-Ionen zu einem roten Farbkomplex. Die Intensität der Rotfärbung nimmt mit steigender Konzentration an Chloridionen zu.
Messbereich	1 bis 25 mg/l Cl^-
Temperaturbereich	15 °C bis 25 °C
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Reagenz nicht für Seewasser geeignet!

Vor der Messung der Chloridkonzentration ist eine Blindwertbestimmung durchzuführen. Siehe Kapitel 9.3.3 Blindwert.

Warnung

Reagenz 1:

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Warnung

Reagenz 2 enthält Quecksilberthiocyanat.

R 26/27/28: Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

R 33: Gefahr kumulativer Wirkungen.

S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 13: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S 28.1: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).



9.7.1 Bestimmung von Chlorid

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Chlorid" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" oder "Blindwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. Bei Blindwertbestimmung: 10 ml des Verdünnungswassers. [OK] drücken.
5. Sechs Tropfen Cl^- -Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Sechs Tropfen Cl^- -Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Chlorid-Konzentration in mg/l bzw. ppm.**
8. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.8 Chlordioxid

Bestimmungsmethode	Oxidation von Dialkyl-p-phenylendiamin durch Chlordioxid zu einem rotvioletten Produkt vom Typ "Wursters Rot".
Messbereich	0,03 bis 10 mg/l ClO_2
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 2 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 350



Warnung

Reagenz 2 enthält N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiaminsulfat.

R 21/22: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

Hinweis

Für diese Bestimmung wird der Chlor-Reagenziensatz benötigt.

9.8.1 Bestimmung von Chlordioxid

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "ClO2" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl_2 -Reagenz 1 in Küvette Cl₂-1 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl_2 -Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Chlordioxid in mg/l bzw. ppm.**
8. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.9 Bestimmung von Chlordioxid, freiem Chlor, Gesamtchlor und Chlorit in der Chlordioxidanalyse

Hinweis

Für die nachfolgenden Bestimmungen werden der Chlor-Reagenziensatz und die Zusatzreagenzien ClO₂-1 und ClO₂-2 benötigt.

Diese Bestimmungen sind zusätzlich möglich und können alle unter dem Menüpunkt "ClO2" durchgeführt werden. Daher sind alle Analyseschritte, in denen die Zusatzreagenzien benötigt werden, nicht in der Bedienerführung vorhanden.

Hinweis

Diese Reagenzien sind entsprechend der hier gegebenen Anleitung zuzugeben und die Displaytexte sind zu ignorieren. Hier ist möglichst der Expert Mode zu verwenden, um Irrtümern vorzubeugen.

Durch die Zugabe flüssiger Reagenzien wird die Konzentration des zu messenden Stoffes verringert. Bei der Chlordioxidanalyse wird dies vom Gerät bereits berücksichtigt. Die weitere Verdünnung durch die Zugabe von Zusatzreagenz ClO₂-1 beträgt maximal 4 % und kann vernachlässigt werden.

Hinweis

9.9.1 Bestimmung von Chlordioxid

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "ClO2" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 Tropfen Zusatzreagenz ClO₂-1 in Standard-Küvette einfüllen. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.**
5. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** [OK] drücken.
6. Drei Tropfen Cl_2 -Reagenz 1 in Küvette Cl₂-1 einfüllen. [OK] drücken.
7. Einen Tropfen Cl_2 -Reagenz 2 in Küvette Cl₂-1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln.
8. Die vorbereitete Probe aus der Standardküvette in die Küvette Cl₂-1 geben, Küvette verschließen und schütteln. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** Zweimal [OK] drücken. **Die Aufforderung zur Wasserzugabe nicht beachten.**
9. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Messwert ablesen und als Messwert A notieren.
 - **Ergebnis: Konzentration von Chlordioxid: A in mg/l bzw. ppm.**

9.9.2 Bestimmung von freiem Chlor

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "ClO2" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl_2 -Reagenz 1 in Küvette Cl₂-1 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl_2 -Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln.
7. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Messwert ablesen und als Messwert B notieren.
 - **Ergebnis: Konzentration von freiem Chlor: (B-A) x 0,53 in mg/l bzw. ppm.**

Achtung

Die Beschriftung der Küvetten genauestens beachten.

Hinweis

Die Ergebnisse lassen sich speichern und drucken. Bitte beachten, dass im Ausdruck aber immer "ClO2" als Parameter angegeben wird.

9.9.3 Bestimmung von Gesamtchlor

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "ClO₂" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl₂-Reagenz 1 in Küvette ClO₂-2 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl₂-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln.
6. Einen Mikrolöffel Zusatzreagenz ClO₂-2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** [OK] drücken.
7. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Messwert ablesen und als Messwert **C** notieren.
– **Ergebnis: Konzentration von Gesamtchlor:**
C x 0,53 in mg/l bzw. ppm.

9.9.4 Bestimmung von Chlorit (ClO₂⁻)

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "ClO₂" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Zwei Tropfen Cl₂-Reagent 2 in Küvette Cl₂-2 einfüllen. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** [OK] drücken.
5. Einen Mikrolöffel Zusatzreagenz ClO₂-2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** [OK] drücken.
6. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. 3 Minuten warten. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.**
8. Sechs Tropfen Cl₂-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.**
9. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Messwert ablesen und als Messwert **D** notieren.
– **Ergebnis: Konzentration von Chlorit:**
(D-C-(4xA)) x 0,25 in mg/l bzw. ppm.

9.10 Chrom

Bestimmungsmethode	Chromat- und Dichromat-Ionen werden durch Diphenylcarbazid zu Chrom(III)-Ionen reduziert. Dabei bilden sie mit dem Reagenz eine rotviolette Komplexbildung. Die Intensität der Färbung steigt mit zunehmendem Chrom(VI)-Gehalt der Probe.
Messbereich	0,03 bis 5 mg/l Cr
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 11 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 150

Vor der Messung der Chromkonzentration ist eine Blindwertbestimmung durchzuführen. Siehe Kapitel 9.3.3 Blindwert.

Warnung

Reagenz 2 enthält Fluorwasserstoffsäure.

R 26/27/28: Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

R 35: Verursacht schwere Verätzungen.

S 7/9: Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).



9.10.1 Bestimmung von Chrom

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Chrom" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" oder "Blindwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. Bei Blindwertbestimmung: 10 ml des Verdünnungswassers. [OK] drücken.
5. Einen gestrichenen Messlöffel (grau) Cr-Reagenz 1 dazugeben und Küvette verschließen. [OK] drücken.
6. 30 Sekunden lang gut schütteln. Wenig ungelöste Substanz ist unbedeutend.
7. 12 Tropfen Cr-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und ca. 30 Sekunden schütteln. [OK] drücken.
8. 10 Minuten warten.
9. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
– **Ergebnis: Konzentration von Chrom in mg/l bzw. ppm.**
10. [OK] drücken.
– Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
– Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.11 Cyanid

Bestimmungsmethode	Nach Zugabe von CN-Reagenz 1 wird Chlor freigesetzt, welches mit Cyanidionen zu Chlorcyan reagiert. Dieses reagiert mit Pyridin zu Glutacondialdehyd. Dies wiederum kondensiert mit 1,3-Dimethylbarbitursäure zu einem violetten Farbstoff.
Messbereich	0,01 bis 0,07 mg/l CN
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 5 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Reagenz nicht für Seewasser geeignet!

Warnung

Reagenz 1:



R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 7: Behälter dicht geschlossen halten.

Warnung

Reagenz 3 enthält Pyridin.

R 11: Leichtentzündlich.



R20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 28.1: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

9.11.1 Bestimmung von Cyanid

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Cyanid" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. Zwei gestrichene Messlöffel (grün) CN-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Zwei gestrichene Messlöffel (grün) CN-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. Sechs Tropfen CN-Reagenz 3 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. 5 Minuten warten.
9. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Cyanid in mg/l bzw. ppm.**
10. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.12 Cyanursäure

Bestimmungsmethode	Nach Einstellung eines geeigneten pH-Wertes wird eine Fällungsreaktion ausgelöst. Die dadurch entstehende Trübung ist proportional zum Gehalt an Isocyanursäure. Bei dieser Messung wird das Zweistrahl-Verfahren nicht eingesetzt, denn die Trübung darf in diesem Fall gerade nicht kompensiert werden.
Messbereich	1-200 mg/l $C_3N_3H_3O_3$
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Härte des Probenwassers	Max. 25 °dH
Analysedauer	Ca. 2 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Die hier verwendeten Reagenzien sind nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) nicht kennzeichnungspflichtig.

Hinweis

Die Küvette ist nach jeder Messung abzuspülen und mit einer Bürste zu reinigen, da sich das Reagenz an der Küvettenwand als Grauschleier ablagert.

9.12.1 Bestimmung von Cyanursäure

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Cyanursäure" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. Vier Tropfen Cy-Reagenz 1 zugeben. [OK] drücken.
6. Einen gestrichenen Messlöffel (grün) Cy-Reagenz 2 dazugeben und Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. Eine Minute warten.
8. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Cyanursäure in mg/l bzw. ppm.**
9. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.
10. Küvette nach der Messung ausspülen und mit der Bürste reinigen, da sich durch das Reagenz ein leichter Grauschleier bildet.

9.13 Eisen

Bestimmungsmethode	Eisen(III)-Ionen werden zu Eisen(II)-Ionen reduziert. Die Eisen(II)-Ionen reagieren mit 2,4,6-Tri-2-pyridyl-1,3,5-triazin in acetatgepufferter Lösung unter Bildung eines blauen Farbkomplexes.
Messbereich	0,1 bis 1,2 mg/l Fe
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 1 Minute
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Aufgrund der empfindlichen Nachweisreaktion darf für die Eisenbestimmung nur die speziell dafür vorgesehene Küvette mit der Beschriftung "Fe" verwendet werden.

Achtung Diese Küvette darf nicht für andere Analysen eingesetzt werden!

Zur Vermeidung von Fehlmessungen muss auf äußerste Sauberkeit beim Probenansatz geachtet werden.

9.13.1 Bestimmung von Eisen

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Eisen" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in die Fe-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Messlöffel (grau) Fe-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. 10 Tropfen Fe-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. 10 Tropfen Fe-Reagenz 3 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. Eine Minute warten.
9. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Eisen in mg/l bzw. ppm.**
10. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.14 Fluorid

Bestimmungsmethode	Die Fluoridbestimmung erfolgt nach der SPADNS-Methode. Dabei reagiert Fluorid mit einem roten Zirkonium-Farblack. Das Fluorid bildet mit einem Teil des Zirkoniums einen farblosen Komplex, der ein Ausbleichen der Farbe proportional zur Fluoridkonzentration bewirkt.
Messbereich	0,1 bis 2,0 mg/l F ⁻
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 2 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 250

Vor der Messung der Fluoridkonzentration ist eine Blindwertbestimmung durchzuführen. Siehe Kapitel 9.3.3 Blindwert.

Warnung

Reagenz 1 enthält Salzsäure.

R 22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R 34: Verursacht Verätzungen.

R 37: Reizt die Atmungsorgane.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 28.1: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).



9.14.1 Bestimmung von Fluorid

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Fluorid" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" oder "Blindwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. Bei Blindwertbestimmung: 10 ml des Verdünnungswassers. [OK] drücken.
5. 2 ml Fluor-Reagenz 1 (mit der 1-ml-Spritze) dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Eine Minute warten.
7. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Fluorid in mg/l bzw. ppm.**
8. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.
9. Die Spritze nach der Bestimmung gründlich ausspülen.

9.15 Hydrazin

Bestimmungsmethode	Hydrazin reagiert in saurer Lösung mit 4-(Dimethylamino)-benzaldehyd zu gelbem 4-(Dimethylamino)-benzaldehydhydrazin.
Messbereich	0,05 bis 3,0 mg/l N ₂ H ₄
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 6 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Warnung

Reagenz 1 enthält Schwefelsäure.

R 35: Verursacht schwere Verätzungen.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 30: Niemals Wasser hinzugeießen.



Warnung

Reagenz 2 enthält Dimethylsulfoxid.

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.



9.15.1 Bestimmung von Hydrazin

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Hydrazin" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. 10 Tropfen Hy-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Fünf Tropfen Hy-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. 5 Minuten warten.
8. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Hydrazin in mg/l bzw. ppm.**
9. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.16 Mangan

Bestimmungsmethode	Reaktion von Mangan(II)-Ionen mit Formaldoxim unter Bildung eines rotbraunen Farbkomplexes in Gegenwart von Luftsauerstoff.
Messbereich	0,05 bis 4,0 mg/l Mn ²⁺
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	7 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 220

Warnung

Reagenz 1:

R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Warnung

Reagenz 2 enthält Formaldehyd.

R 45: Kann Krebs erzeugen.

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S 23.4: Dampf nicht einatmen.

S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.



Warnung

Reagenz 3 enthält Hydroxylammoniumchlorid.

R20/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 13: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



9.16.1 Bestimmung von Mangan

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Mangan" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. Vier Tropfen Mn-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Zwei Tropfen Mn-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. 2 Minuten warten.
8. Zwei Tropfen Mn-Reagenz 3 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
9. 5 Minuten warten.
10. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Mangan in mg/l bzw. ppm.**
11. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.17 Nickel

Bestimmungsmethode	Reaktion von Nickel mit Dimethylglyoxim im alkalisch oxidierenden Medium unter Bildung eines rotbraunen Farbkomplexes.
Messbereich	0,05 bis 4,0 mg/l Ni ₂ ⁺
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 4 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 250

Reagenz nicht für Seewasser geeignet!



Warnung

Reagenz 1:

R 11: Leichtentzündlich.

S 7: Behälter dicht geschlossen halten.

Warnung

Reagenz 2:

R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.



Warnung

Reagenz 3:

R 11: Leichtentzündlich.

S 7: Behälter dicht geschlossen halten.

S 16: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.



9.17.1 Bestimmung von Nickel

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Nickel" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. Zwei Tropfen Ni-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Eine Minute warten.
7. Vier Tropfen Ni-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. Vier Tropfen Ni-Reagenz 3 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
9. 3 Minuten warten.
10. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Nickel in mg/l bzw. ppm.**
11. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.18 Nitrat

Bestimmungsmethode	Durch eine geeignete Reduktionsmischung wird Nitrat zu Nitrit reduziert. Nitrit diazotiert eine aromatische Verbindung, die sich in einer weiteren Reaktion mit einem zweiten Reagenz zu einem Azofarbstoff verbindet.
Messbereich	0,5 bis 30,0 mg/l NO ₃ ⁻
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 5 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Reagenz nicht für Seewasser geeignet!



Warnung

Reagenz 1 und A enthält Sulfanilsäure.

R20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.

S 28.1: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

9.18.1 Bestimmung von Nitrat

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Nitrat-A" (nitrate-A) auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen gestrichenen Messlöffel (blau) NO₃-Reagenz A zugeben. [OK] drücken.
6. Drei Tropfen NO₃-Reagenz B zugeben. [OK] drücken.
7. Zwei gestrichene Messlöffel (grün) NO₃-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und ca. 30 Sekunden schütteln. Wenig ungelöste Substanz ist unbedeutend. [OK] drücken.
8. Zwei gestrichene Messlöffel (grün) NO₃-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und ca. 30 Sekunden schütteln. [OK] drücken.
9. 5 Minuten warten.
10. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Nitrat in mg/l bzw. ppm.**
11. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.19 Nitrit

Bestimmungsmethode	Reaktion von Nitrit mit Sulfanilsäure und Naphthylethylenamin zu einem roten Azofarbstoff.
Messbereich	0,02 bis 1,0 mg/l NO ₂ -
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 6 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 220

Hinweis

Die hier verwendeten Reagenzien sind nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) nicht kennzeichnungspflichtig.

9.19.1 Bestimmung von Nitrit

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Nitrit" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in Standard-Küvette einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen gestrichenen Messlöffel (grün) NO₂-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. 6 Minuten warten.
7. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Nitrit in mg/l bzw. ppm.**
8. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.20 Ozon (in Abwesenheit von Chlor)

Bestimmungsmethode	Oxidation von Dialkyl-p-phenylendiamin durch Ozon zu einem rotvioletten Produkt vom Typ "Wursters Rot".
Messbereich	0,02 bis 3,0 mg/l O ₃
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 350

Warnung

Reagenz 2 enthält N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiaminsulfat.

R 21/22: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

Die Beschriftung der Küvetten beachten um Verschleppung von Chemikalien zu vermeiden.

Achtung

Ausschließlich Küvette Cl₂-2 zur Bestimmung von Ozon verwenden.

Cl₂-Reagenz 3 darf niemals in Küvette Cl₂-1 gelangen.

Achtung

Diese Analyse ist nur gültig, wenn kein Chlor (frei oder gebunden) in der Probe vorkommt.

Hinweis

Für diese Bestimmung wird der Chlor-Reagenziensatz benötigt.

9.20.1 Bestimmung von Ozon (in Abwesenheit von Chlor)

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Ozon" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl₂-Reagenz 1 in Küvette Cl₂-2 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl₂-Reagenz 2 dazugeben und mischen. [OK] drücken.
6. Zwei Tropfen Cl₂-Reagenz 3 dazugeben und mischen. [OK] drücken.
7. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Ozon in mg/l bzw. ppm.**
9. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.21 Ozon in Gegenwart von Chlor (selektive Bestimmung)

Wenn in der Probe sowohl Ozon als auch (freies oder gebundenes) Chlor vorhanden sind, so sind die beiden hier beschriebenen Analysen durchzuführen. Im ersten Schritt wird die Summe der Konzentrationen von Ozon und Gesamtchlor bestimmt. Dann wird die Gesamtchorkonzentration ermittelt und muss von der Summe abgezogen werden.

Für die folgenden Bestimmungen werden der Chlor-Reagenziensatz und das Zusatzreagenz 1 Ozon benötigt.



Warnung

Reagenz 2 enthält N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiaminsulfat.

R 21/22: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

Die Beschriftung der Küvetten ist zu beachten, um eine Verschleppung von Chemikalien zu vermeiden, besonders bei der zweiten Analyse!

Achtung

Cl₂-Reagenz 3 darf niemals in Küvette Cl₂-1 gelangen.

Da die zweite Analyse ebenfalls unter dem Menüpunkt "Ozon" durchgeführt wird, stimmt der Displaytext nicht mit den konkreten Analyseschritten überein. Daher ist die hier gegebene Anleitung genauestens zu beachten und der Displaytext zu ignorieren.

Achtung

Die Ergebnisse lassen sich speichern und drucken. Bitte beachten, dass im Ausdruck aber immer "Ozon" als Parameter angegeben wird.

Hinweis

9.21.1 Bestimmung von Ozon und Gesamtchlor (Summenparameter)

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Ozon" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen Cl₂-Reagenz 1 in Küvette Cl₂-2 einfüllen. [OK] drücken.
5. Einen Tropfen Cl₂-Reagenz 2 dazugeben und mischen. [OK] drücken.
6. Zwei Tropfen Cl₂-Reagenz 3 dazugeben und mischen. [OK] drücken.
7. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
8. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Messwert ablesen und als Messwert **A** notieren.

9.21.2 Bestimmung von Gesamtchlor

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Ozon" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Zwei Tropfen Zusatzreagenz 1 Ozon in Küvette Cl₂-2 einfüllen. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** [OK] drücken.
5. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. **Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** [OK] drücken.
6. Drei Tropfen Cl₂-Reagenz 1 in Küvette Cl₂-2 einfüllen. [OK] drücken.
7. Einen Tropfen Cl₂-Reagenz 2 in Cl₂-2 zugeben und mischen. [OK] drücken.
8. Zwei Tropfen Cl₂-Reagenz 3 in Küvette Cl₂-2 zugeben und mischen.
9. Probe aus Küvette Cl₂-1 in die Küvette Cl₂-2 dazugeben. **Auf keinen Fall umgekehrt! Dieser Schritt wird nicht im Display gefordert.** [OK] drücken. **Die Aufforderung zur Wassergabe nicht beachten.**

10. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Messwert ablesen und als Messwert **B** notieren.

– **Ergebnis: Konzentration von Ozon in Gegenwart von Chlor: A-B in mg/l bzw. ppm.**

9.22 Phosphat

Bestimmungsmethode	Umsetzung von Orthophosphat mit Molybdat-Ionen und anschließender Reduktion zu Phosphormolybdänblau.
Messbereich	0,07 bis 4,5 mg/l PO ₄ .
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 5 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Vor der Messung der Phosphatkonzentration ist eine Blindwertbestimmung durchzuführen. Siehe Kapitel 9.3.3 Blindwert.

Warnung

Reagenz 2 enthält Schwefelsäure.

R 35: Verursacht schwere Verätzungen.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 30: Niemals Wasser hinzugeießen.



Aufgrund der empfindlichen Nachweisreaktion darf für die Phosphatbestimmung nur die speziell dafür vorgesehene Küvette mit der Beschriftung "PO₄" verwendet werden.

Achtung

Diese Küvette darf nicht für andere Analysen eingesetzt werden!

Zur Vermeidung von Fehlmessungen muss auf äußerste Sauberkeit beim Probenansatz geachtet werden.

9.22.1 Bestimmung von Phosphat

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "Phosphat" auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. 10 ml der Wasserprobe in die PO₄-Küvette einfüllen. Bei Blindwertbestimmung: 10 ml des Verdünnungswassers. [OK] drücken.
5. Sechs Tropfen PO₄-Reagenz 1 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Einen Tropfen PO₄-Reagenz 2 dazugeben, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
7. 5 Minuten warten.
8. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: Konzentration von Phosphat in mg/l bzw. ppm.**
9. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

9.23 Photometrische Bestimmung des pH-Wertes

Bestimmungsmethode	Farbreaktion mit pH-Indikator.
Messbereich	pH 6 bis pH 8,5
Temperaturbereich Reagenzien	15 °C bis 25 °C
Analysedauer	Ca. 2 Minuten
Anzahl der Bestimmungen pro Reagenziensatz	Ca. 200

Reagenz nicht für Seewasser geeignet!

Hinweis Wegen der sensiblen Farbreaktion ist auf eine genaue Dosierung der Reagenzien zu achten.

9.23.1 Photometrische pH-Bestimmung

1. Im Hauptmenü "Photom." auswählen und [OK] drücken.
2. Parameter "pH photo." auswählen und [OK] drücken.
3. "Messwert" auswählen und [OK] drücken.
4. Drei Tropfen pH-Reagenz 1 in Standard-Küvette geben. [OK] drücken.
5. 10 ml der Wasserprobe einfüllen, Küvette verschließen und schütteln. [OK] drücken.
6. Küvette einführen, Messung mit [OK] starten, Ergebnis ablesen.
 - **Ergebnis: pH-Wert.**
7. [OK] drücken.
 - Werden Drucker oder Speicher gewählt: Ergebnis drucken oder speichern. Messung ist beendet.
 - Werden Drucker oder Speicher nicht gewählt: Messung ist beendet.

10. pH-Messung

Hinweis Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind nur beim DIT-S vorhanden.

10.1 Konfiguration

Vor der Durchführung von pH-Messungen kann das Gerät an die Anforderungen des Anwenders angepasst werden. Dazu wird im Menü "pH" der Menüpunkt "Konfig" gewählt.

- Die Vorgehensweise ist die gleiche wie in Kapitel 8.2 *Bedientasten* beschrieben. Mit den Tasten [Up] und [Down] das erforderliche Menü auswählen und durch Drücken von [OK] bestätigen. Danach kehrt das DIT in das vorige Menü zurück.

```
Konfig pH
->      °C / °F
        Auto-Off
        Abbruch
```

10.2 Temperatureinheit

Im Menü "Konfig" kann unter dem Menüpunkt "°C / °F" die Einheit der Temperaturanzeige gewählt werden.

```
Konfig pH
Einheit
->      °C
        °F
```

Abbruch

10.3 Automatische Abschaltung (Auto-Off)

Unter dem Menüpunkt "Auto-Off" im Menü "Konfig" können zwei Betriebsarten gewählt werden:

- "Auto-Off" ein: Bei kurzzeitigen pH-Messungen schaltet sich das Gerät nach 80 Sekunden selbst ab.

```
Konfig pH
Auto-Off
->      Ein
        Aus
```

- "Auto-Off" aus: Bei dieser Einstellung bleibt das Gerät dauerhaft in Betrieb. Dies ist sinnvoll bei kontinuierlichen Langzeit-pH-Messungen.

Abbruch

10.4 Kalibrierung

Hinweis

Vor Beginn der Kalibrierung/Messung pH-Elektrode leicht ausschütteln, so dass Luftblasen aus der Glaskugel an der Elektrodenspitze entweichen.

Vor der Durchführung von pH-Messungen müssen die Elektroden mit Pufferlösung kalibriert werden. Dazu wird im Menü "pH" der Menüpunkt "Cal" ausgewählt.

```
Cal Puffer
->    ALLDOS
      DIN/NIST
      Andere
```

Hier wird die Art der Pufferlösung ausgewählt. Wird eine Elektrode ohne Temperatursensor verwendet, erscheint nach der Bestätigung mit [OK] die Displayanzeige "Cal pH Temperatur" (Cal pH temp.).

Abbruch

Die erste Ziffer blinkt. Jetzt wird mit Taste [Up] die erste Ziffer der Temperatur eingestellt und mit Taste [Down] zur zweiten und dritten Ziffer gewechselt. Danach wird mit [OK] bestätigt.

```
Cal pH
Temperatur
->    25,0 °C
      Manuell
```

Hinweis

Die Temperatur für die Kalibrierlösung lässt sich im Bereich von 0-80 °C (32-176 °F) einstellen.

Wird eine Elektrode mit Temperatursensor verwendet, entfällt dieser Schritt automatisch. DIT erkennt dies selbstständig und arbeitet mit der gemessenen Temperatur.

Hinweis

Abhängig von der Wahl der Pufferlösung erscheint eines der folgenden drei Displays:

```
Cal Puffer
GRUNDFOS
Puffer 1
->    4,01 pH
```

```
Cal Puffer
DIN/NIST
Puffer 1
->    4,01 pH
```

```
Cal Puffer
Cal Puffer 1
->    7,00 pH
      manuell
```

Bei der Auswahl einer eigenen Pufferlösung blinkt (im dritten Display) die erste Ziffer, und der pH-Wert kann wie gewohnt eingegeben werden. Nach dem Drücken von [OK] erscheint folgendes Display:

```
Cal * pH
Puffer 1

      4,01 pH
```

Der angezeigte pH-Wert ist natürlich der zuvor gewählte. Hier ist nur ein Beispiel gegeben.

Nach dieser Messung erfolgen die gleichen Schritte für die zweite Pufferlösung.

Siehe Kapitel [13. Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung](#).

10.5 Abfragen von Kalibrierdaten

Im Menü "pH" kann man unter Menüpunkt "Cal Data" die bei der Kalibrierung ermittelten Daten betrachten.

Zunächst wird der Wert für die Steigung (in mV/pH, bezogen auf 25 °C) angezeigt, durch nochmaliges Drücken der [OK]-Taste erscheint der Wert der Asymmetriespannung (in mV). Durch nochmaliges Drücken von [OK] können die Daten gedruckt werden.

10.6 Messung

Nach erfolgreicher Kalibrierung kann mit der pH-Messung begonnen werden. Dazu im Menü "pH" den Menüpunkt "Mess" auswählen. Wenn keine Elektrode mit integriertem Temperatursensor angeschlossen ist, erscheint zunächst folgendes Display:

```
Mess pH
Temperatur
->    25,0 °C
      Manuell
```

Die erste Ziffer blinkt. Die Temperatur lässt sich wie gewohnt mit den Tasten [Up] und [Down] einstellen. Anschließend mit [OK] die Eingabe bestätigen.

Wird eine Elektrode mit Temperatursensor verwendet, entfällt dieser Schritt automatisch. DIT erkennt dies selbstständig und arbeitet mit der gemessenen Temperatur.

Hinweis

```
07,36 pH
```

```
25,0 °C M
```

Jetzt beginnt die pH-Messung. Das Gerät misst in kleinen Zeitabständen von etwa einer Sekunde den pH-Wert des Mediums und zeigt die Werte (einschl. Temperatur) im Display an.

Der angezeigte pH-Wert ist bereits mit der gültigen Temperatur korrigiert worden. Der Buchstabe M erscheint, wenn die Temperatur manuell eingegeben wurde. Bei Verwendung einer Elektrode mit Temperatursensor erscheint der Buchstabe A.

Die Messung wird solange fortgeführt, bis sie durch Drücken von Taste [Esc] oder [OK] unterbrochen wird. Ist Funktion "Auto-Off" aktiviert, endet die Messung automatisch nach 80 Sekunden.

Bei Ermittlung eines Wertes außerhalb des Messbereichs von pH 0 bis pH 14, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. In diesem Fall kehrt man mit [OK] zum "pH"-Menü bzw. mit [Esc] ins Hauptmenü zurück.

Siehe Kapitel [13. Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung](#).

11. Redox-Messung

Zur Messung der Redox-Spannung dienen nur die Menüpunkte "Mess", "Konfig" und "Abbruch". Eine Kalibrierung ist nicht nötig, da es sich um eine reine Potentialmessung handelt.

11.1 Konfiguration

Vor Durchführung von Redox-Messungen kann das Gerät an die Anforderungen des Anwenders angepasst werden. Dazu wird im "Redox"-Menü der Menüpunkt "Konfig" gewählt.

```
Konfig mV
->      Auto-Off
        Abbruch
```

Unter dem Menüpunkt "Auto-Off" im Menü "Konfig" können zwei Betriebsarten gewählt werden:

- "Auto-Off" ein: Bei kurzzeitigen Redox-Messungen schaltet sich das Gerät nach 80 Sekunden selbst ab.
- "Auto-Off" aus: Bei dieser Einstellung bleibt das Gerät dauerhaft in Betrieb. Dies ist sinnvoll bei kontinuierlichen Langzeitmessungen.

```
Konfig mV
Auto-Off
->      Ein
        Aus
```

Abbruch

11.2 Messung

Nach Auswahl des Menüpunktes "Mess" beginnt die Messung. Das Gerät misst in kleinen Zeitabständen von etwa einer Sekunde die Redox-Spannung und zeigt die Werte im Display an.

Die Messung wird solange fortgeführt, bis sie durch Drücken von Taste [Esc] oder [OK] unterbrochen wird. Wurde die Funktion "Auto-Off" aktiviert, endet die Messung automatisch nach 80 Sekunden.

```
Redox

- 235 mV
```

Bei Ermittlung eines Wertes außerhalb des Messbereichs von -1190 mV bis 1190 mV, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. In diesem Fall kehrt man mit [OK] zum "Redox"-Menü bzw. mit [Esc] ins Hauptmenü zurück.

Siehe Kapitel [13. Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung](#).

12. Wartung und Reparatur

Das DIT ist praktisch wartungsfrei. Außer Batteriewechsel bzw. Nachladen des Akkus und ggf. einer äußerlichen Reinigung können und müssen vom Anwender keine anderen Servicearbeiten durchgeführt werden.

12.1 Batteriewechsel (DIT-N/DIT-B)

Wenn die Batteriespannung unter 6,5 V sinkt, erscheint nach dem Einschalten des Gerätes folgende Meldung (voltage too low) im Display:

Spannung zu niedrig

Wenn [OK] gedrückt wird, können noch rund 30 Messungen ausgeführt werden. Es besteht aber bei weiter sinkender Batteriespannung das Risiko von Fehlmessungen. Daher sollte die Batterie schnellstmöglich ausgewechselt werden.

Achtung

Bei erneutem Einschalten des Gerätes erscheint diese Meldung immer wieder, bis die Batterie ersetzt wird.

Achtung

Wenn das Display beim Einschalten nicht mehr funktioniert, ist die Batterie völlig entladen.

Zur Stromversorgung darf nur eine 9 V Blockbatterie verwendet werden. Aufladbare 9 V Block-Akkus führen bei niedriger Spannung zu instabilen Zuständen des Gerätes und dürfen daher nicht verwendet werden!

Achtung

Zum Wechseln der Batterie werden die beiden Schrauben auf der Geräteunterseite gelöst und die Kunststoffabdeckung entfernt. Beim Einsetzen der neuen Batterie auf die richtige Polung achten! Abdeckung danach wieder befestigen.

Achtung

Jetzt müssen Nullwert und Blindwerte jedes Parameters neu bestimmt werden. Siehe Kapitel [9. Photometrische Messungen](#).

Hinweis

Die im Konfigurationsmenü vorgenommenen Einstellungen (Bediensprache, Einheit, Temperatur, Schnittstelle) müssen wieder vorgenommen werden.

12.2 Nachladen des Akkus (DIT-S)

Wenn die Akkuspannung unter 7,1 V sinkt, erscheint nach dem Einschalten des Gerätes folgende Meldung (load accu) im Display:

Akku laden
Akku laden

Wenn [OK] gedrückt wird, können noch rund 30 Messungen ausgeführt werden. Es besteht aber bei weiter sinkender Batteriespannung das Risiko von Fehlmessungen. Deshalb sollte der Akku schnellstmöglich wieder aufgeladen werden.

Achtung

Bei erneutem Einschalten des Gerätes, erscheint diese Meldung immer wieder, bis der Akku aufgeladen wird.

Achtung

Wenn das Display beim Einschalten nicht mehr funktioniert, ist der Akku völlig entladen.

Zum Aufladen des Akkus darf nur das original Grundfos Alldos Steckernetzteil verwendet werden. Das Steckernetzteil wird mit der Ladebuchse am Gerät verbunden und dann ans Stromnetz angeschlossen. Nach etwa 10 Stunden ist der Akku wieder voll aufgeladen.

Achtung

Nach der Aufladung des Akkus ist der Schutzdeckel unbedingt wieder auf die Ladebuchse zu schrauben.

Achtung

Um eine Beschädigung des Akkus zu verhindern, muss das Netzteil spätestens nach 16 Stunden vom Stromnetz getrennt werden.

Achtung

Wenn der Akku völlig entladen wurde, müssen Nullwert und Blindwerte aller Parameter neu bestimmt werden. Siehe Kapitel 9. Photometrische Messungen.

Hinweis

Wenn der Akku völlig entladen wurde, müssen die im Konfigurationsmenü vorgenommenen Einstellungen (Bediensprache, Einheit, Temperatur, Schnittstelle) wieder neu vorgenommen werden.

Der Austausch eines defekten Akkus darf nur durch autorisiertes Servicepersonal vorgenommen werden.

12.3 Reinigung

Wenn das Gerät äußerlich verschmutzt ist, kann es mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Die Glaswände des Küvetenschachts sehr vorsichtig reinigen, um sie nicht zu zerkratzen.

Achtung

Der Küvetenschacht darf nur mit einem trockenen und weichen Tuch gereinigt werden.

13. Fehlermeldungen und Fehlerbeseitigung

13.1 Fehler und Schäden an Hardware und Software

Bei einem der folgenden Fehler muss das Gerät zur Reparatur ins Werk oder zu einem autorisierten Fachhändler gesandt werden:

- Gebrochenes Gehäuse
- Gerissene Folientastatur
- Funktionsmängel, die nicht auf Fehlbedienung beruhen
- Defekte Anschlussbuchsen
- Defekter Akku.

13.2 Fehlermeldungen durch Messfehler oder defekte Peripherie

Die nachfolgenden Fehlermeldungen können im Display erscheinen, falls eine Messung fehlerhaft ist oder eines der Peripheriegeräte (Elektroden und Drucker) defekt oder falsch angeschlossen ist. In diesen Fällen sind die unter "Behebung" gegebenen Anweisungen zu befolgen. Sollte sich das Problem dennoch nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Fehler bei Druckerausgabe

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
1. Drucker-Fehler (printer error) * nochmal Abbruch	a) Verbindung zum Drucker lose oder defekt. b) Drucker ausgeschaltet oder defekt.	Verbindung überprüfen. Drucker einschalten und überprüfen.

Fehlermeldung bei photometrischer Messung

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
1. >Parameter< Messwert untersch. (value underflow)	a) Messergebnis unterhalb des Messbereichs. b) Nullwert falsch.	Neue Messung durchführen. Nullwert erneuern.
2. >Parameter< Messwert übersch. (value exceed)	a) Messergebnis oberhalb des Messbereichs.	Neue Messung durchführen. Probe verdünnen. Siehe Kapitel 9.3.3 Blindwert.

Fehlermeldungen bei der pH-Kalibrierung

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
1. Cal pH *Fehler 1 (error 1) Puffer Elektrode	a) Signal der pH-Elektrode ist (instabil) schwankend oder liefert einen falschen Wert.	Elektrode überprüfen. Elektrodenkabel überprüfen. Puffer überprüfen. Wurde der richtige Wert gewählt?
2. Cal pH *Fehler 2 (error 2) Steigung Elektrode	a) Steigung außerhalb des zulässigen Bereichs (62 mV/pH... -50 mV/pH).	Elektrode überprüfen. Wenn defekt, ersetzen. Puffer überprüfen.
3. Cal pH *Fehler 3 (error 3) Asymmetrie Potential	a) Asymmetriepotential außerhalb des zulässigen Bereichs (± 60 mV).	Elektrode überprüfen. Wenn defekt, ersetzen. Puffer überprüfen.
4. Cal pH *Fehler 4 (error 4) Elektrode reinigen	a) Signal instabil.	Elektrode reinigen. Elektrodenkabel überprüfen.
5. Cal pH *Fehler 5 (error 5) Temperatur Puffer	a) Temperatursensor nicht erkannt.	Kabel des Temperatursensors überprüfen. Elektrode und Sensor überprüfen.

Fehlermeldungen bei pH-Messungen

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
1. Mess pH *Fehler 6 (error 6) Messwert untersch.	a) Spannung der Elektrode zu niedrig. b) Messergebnis unterhalb des Messbereichs (< 0 pH).	Elektrode überprüfen.
2. Mess pH *Fehler 7 (error 7) Messwert übersch.	a) Spannung an der Elektrode zu hoch. b) Messergebnisse oberhalb des Messbereichs (> 14 pH).	Elektrode überprüfen.

Fehlermeldungen bei Redox-Messungen

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
1. Redox *Fehler 8 (error 8) Messwert untersch.	a) Messergebnis unterhalb des Messbereichs (Redox-Spannung ≤ 1190 mV).	
2. Redox *Fehler 9 (error 9) Messwert übersch.	a) Messergebnis oberhalb des Messbereichs (Redox-Spannung > 1190 mV).	

14. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

1. Hierfür können geeignete Entsorgungsbetriebe vor Ort genutzt werden.
2. Falls eine solche Einrichtung nicht vorhanden ist oder die Annahme verweigert wird, kann das Produkt an die nächste Grundfos oder Grundfos Alldos Zweigstelle oder Servicestelle geliefert werden.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS Oceania Pty. Ltd.
Unit 3 / 74 Murdoch Circuit
Acacia Ridge QLD 4100
Phone: +61 (0)7 3712 6888
Telefax: +61 (0)7 3272 5188
E-mail: alldos.au@alldos.com

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Broomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

Представительство ГРУНДФОС в Минске
220090 Минск ул.Опешева 14
Телефон: (8632) 62-40-49
Факс: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BIH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

Brazil

Mark GRUNDFOS Ltda.
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski blvd.
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co.
Ltd.
West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2)
278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing
Zone
Pudong New Area
Shanghai, 201206
Phone: +86 21 5055 1012
Telefax: +86 21 5032 0596
E-mail: alldos.cn@alldos.com

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia

GRUNDFOS predstavništvo Zagreb
Cebini 37, Buzin
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čapkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 56550

France

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS S.A.R.L.
7, rue Gutenberg
F-67610 La Wantzenau
Tél.: +33-3 88 59 26 26
Télécopie: +33-3 88 59 26 00
E-mail : alldos.fr@alldos.com

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS Eichler GmbH
Reetzstraße 85
D-76327 Pfinztal (Söllingen)
Tel.: +49 7240 61-0
Telefax: +49 7240 61-177
E-mail: alldos.de@alldos.com

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
D-40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
E-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahaballipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg, 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo,
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvija
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

México

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Tél.: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS BV
Leerlooiersstraat 6
NL-8601 WK Sneek
Tel.: +31-51 54 25 789
Telefax: +31-51 54 30 550
E-mail: alldos.nl@alldos.com

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
e-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stramsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

România

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 01 568 0610
Telefax: +386 01 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS (Pty) LTD
98 Matroosberg Road, Waterkloof Park
P.O. Box 36505, Menlo Park 0102
0181 ZA Pretoria
E-mail: alldos.za@alldos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentequilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
(Box 333) Lunnagårdsgatan 6
431 24 Mölndal
Tel.: +46(0)771-32 23 00
Telefax: +46(0)31-331 94 60

Switzerland

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS International AG
Schönemattstraße 4
CH-4153 Reinach
Tel.: +41-61-717 5555
Telefax: +41-61-717 5500
E-mail: alldos.ch@alldos.com

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloein Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА
01010 Київ, Вул. Московська 86,
Тел.: (+38 044) 390 40 50
Факс.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS Ltd.
39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road
Birmingham B24 8TG
Phone: +44-121-3283336
Telefax: +44-121-3284332
E-mail: alldos.uk@alldos.com

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

Представительство ГРУНДФОС в
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й
тулик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35

15.730056 V6.0 Ersetzt 15.730056 V5.0	D
96681480 0808	